


NAMN Handpump

BROSCHYR NR. 99055

## INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV HANDPUMP



### 1 Artikelsammanställning (ritning 1):

Nr		Antal
1	Solpumpens behållare med slang	1 st
2	Solpumpens kolvstång	1 st
3	Tratt	1 st

### 2 Användningsområde

Handpumpen är avsedd för att fylla brinekretsen med värmebärare efter mindre servicearbeten när trycket reducerats. Detta är en kolvhandpump med en behållare med en volym på 3 dm<sup>3</sup>. Med hjälp av pumpen går det att uppnå ett övertryck i kretsen på upp till 3 bar.